Dizelska in oljna črpalka 24V 150W



Navodila za uporabo

Prevod izvirnih navodil

Dragi uporabnik!

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka in vam želimo veliko uspeha pri njegovi uporabi.

Ste lastnik črpalke za gorivo - 12V/24V črpalke za gorivo. Izdelana je za črpanje dizelskega goriva za zasebno uporabo. Črpalko odlikujeta največja varnost in enostavno upravljanje. Je neškodljiva z visoko zmogljivostjo in hitro namestitvijo. Kljub preprostosti naprave je treba upoštevati vse predpise in pogoje, ki so navedeni v tem priročniku, v skladu s predpisi države, v kateri se oprema uporablja.

Načela prve pomoči

Osebe, ki so zaužile strupene tekočine - v primeru zaužitja goriva ne povzročajte bruhanja, ampak popijte veliko mleka ali pitne vode.

Osebe, poškodovane zaradi električnega udara - odklopite izvor opreme, zaščitite se s suhim izolatorjem. Odstranite osebo, ki jo je zadel električni tok, iz dosega električne opreme. Ne dotikajte se osebe, ki jo je zadel električni tok, z golimi rokami, dokler ni izven dosega električni tok. Za pomoč pokličite usposobljeno osebo, osebje.

Model	**M79927**	**M79926**
Napetost	24 V DC	DC 12V
Trenutni	8,5 A	11 A
Največ. Višina podajanja	5,5 m	4,5 m
Največ. Višina sesanja	3m	3m
Napajanje	50 l/min	36 l/min
Prirobnice na cevi	1"	1"

Uporabite

Črpalka se uporablja za črpanje dizelskega goriva ali kurilnega olja iz posod in se uporablja na mestih, kjer je potrebna oskrba z gorivom, npr. v kmetijstvu, pristaniščih, ladjedelnicah in drugje.

Varnostna načela

Neupoštevanje načel, navedenih v navodilih, lahko povzroči izgubo garancije in razbremeni proizvajalca odgovornosti za nastalo škodo.

- Zaščitne rokavice - pri točenju goriva vedno nosite rokavice iz PVC (daljši stik z ogljikovimi hidrati povzroči poškodbe kože).
- Prepovedano kajenje cigaret - med upravljanjem črpalke in črpanjem goriva je prepovedano kajenje in uporaba odprtega ognja.
- Zaščitna sredstva za električno opremo - v črpalki je visoka napetost. Zato lahko črpalko odprejo le usposobljene osebe - električarji.
- Uporabnik ne sme preseči največjih parametrov, za katere je bila naprava izdelana.

- Ko črpalka deluje, je ne puščajte brez nadzora.
- Pred vklopom naprave se prepričajte, da so kabel in vsi sestavni deli v redu.
- Naprave ni dovoljeno vklopiti, če niste obuti, imate mokre roke ali stojite v vodi.
- Naprave ne vklopite, dokler ni dokončana, in ne razstavljajte nobenih delov naprave.
- Opremo hranite stran od vode in drugih tekočin ali plinov ter jo zaščitite pred dežjem.

Neustrezna uporaba

- črpanje morske vode, umazane vode, onesnažene vode, korozivnih jedkih snovi
- črpanje tekočin, katerih temperatura presega 90 °C.
- črpanje živilskih raztopin
- črpanje vnetljivih in eksplozivnih raztopin
- uporaba brez nadzora otrok
- uporaba v bližini lahko vnetljivih tekočin (bencin, alkohol) je prepovedana
- delovanje suhe črpalke

Premestitev in prevoz

Črpalka je dobavljena v popolnem stanju, sestavljanje ni potrebno. Motor lahko popravlja le pooblaščeno osebje.

Razpakiranje

V primeru poškodbe embalaže je treba preveriti, ali se oprema med prevozom ni uničila. Pred namestitvijo in zagonom preverite, ali podatki v tabeli ustrezajo zahtevam za uporabo, za katero je bila oprema izdelana, in pogojem, v katerih bo oprema delovala.

Zaradi dimenzij in teže črpalke je ne sme biti težko premikati, vendar je to priporočljivo:

- ne premikajte opreme, če ni brez napetosti.
- odklopite sesalno in dovodno cev.
- nikoli ne spreminjajte položaja črpalke z vlečenjem za kabel

Uporaba spletne strani

- Vklopite linijo na vir napetosti - napravo je prepovedano priključiti prek razdelilnika in podaljške. Če je dolžina kabla premajhna, naj električar zamenja kabel z daljšim.

- Napravo postavite na trdno in ravno površino.
- Pravilno povežite vse sestavne dele in se prepričajte, da ne puščajo.
- Napravo priključite na vir napajanja. Prepričajte se, da je napetost enaka napetosti, ki jo zahteva črpalka.
- Sesalno cev vstavite v rezervoar, iz katerega boste črpali olje. Prepričajte se, da ni zvita ali upognjena. Konec cevi mora biti popolnoma potopljen, da črpalka ne vsrka zraka.
- Črpalko vklopite s stikalom za začetek črpanja.
- Če želite ustaviti črpanje, s stikalom izklopite črpalko.
- Po končanem delu napravo izključite iz električnega omrežja.

Opomba: Opremo je prepovedano puščati brez nadzora, da bi se izognili razlitju goriva v primeru prevelikega polnjenja posode, v katero se prečrpava. Naprave ne zaženite brez nameščenih sesalnih in črpalnih cevi.

Reševanje problemov

Težava	Vzrok	Rešitev
Črpalka se ne zažene	- pomanjkanje povezljivosti - nepravilno delovanje motorja	- preverite povezavo - kontaktna služba
Zmanjšana zmogljivost črpalke	- zrak v sesalni cevi - zamašen filter - sesalna cev ni potopljena v gorivo - nepotrebno visoka višina črpanja	- preverite, da sesalna cev ni poškodovana. - čiščenje filtra - potopite cev v gorivo. - zmanjšajte posodo.