Dizelska in oljna črpalka 24V 150W



Pro-Tech shop

Navodila za uporabo

Prevod izvirnih navodil

Dragi uporabnik!

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka in vam želimo veliko uspeha pri njegovi uporabi.

Ste lastnik črpalke za gorivo - 12V/24V črpalke za gorivo. Izdelana je za črpanje dizelskega goriva za zasebno uporabo. Črpalko odlikujeta največja varnost in enostavno upravljanje. Je neškodljiva z visoko zmogljivostjo in hitro namestitvijo. Kljub preprostosti naprave je treba upoštevati vse predpise in pogoje, ki so navedeni v tem priročniku, v skladu s predpisi države, v kateri se oprema uporablja.

Načela prve pomoči

Osebe, ki so zaužile strupene tekočine - v primeru zaužitja goriva ne povzročajte bruhanja, ampak popijte veliko mleka ali pitne vode.

Osebe, poškodovane zaradi električnega udara - odklopite izvor opreme, zaščitite se s suhim izolatorjem. Odstranite osebo, ki jo je zadel električni tok, iz dosega električne opreme. Ne dotikajte se osebe, ki jo je zadel električni tok, z golimi rokami, dokler ni izven dosega električni tok. Za pomoč pokličite usposobljeno osebo, osebje.

Model	**M79927**	**M79926**
Napetost	24 V DC	DC 12V
Trenutni	8,5 A	11 A
Največ. Višina podajanja	5,5 m	4,5 m
Največ. Višina sesanja	3m	3m
Napajanje	50 l/min	36 l/min
Prirobnice na cevi	1"	1"

Pro-Tech shop

Uporabite

Črpalka se uporablja za črpanje dizelskega goriva ali kurilnega olja iz posod in se uporablja na mestih, kjer je potrebna oskrba z gorivom, npr. v kmetijstvu, pristaniščih, ladjedelnicah in drugje.

Varnostna načela

Neupoštevanje načel, navedenih v navodilih, lahko povzroči izgubo garancije in razbremeni proizvajalca odgovornosti za nastalo škodo.

- Zaščitne rokavice - pri točenju goriva vedno nosite rokavice iz PVC (daljši stik z ogljikovimi hidrati povzroči poškodbe kože).
- Prepovedano kajenje cigaret - med upravljanjem črpalke in črpanjem goriva je prepovedano kajenje in uporaba odprtega ognja.
- Zaščitna sredstva za električno opremo - v črpalki je visoka napetost. Zato lahko črpalko odprejo le usposobljene osebe - električarji.
- Uporabnik ne sme preseči največjih parametrov, za katere je bila naprava izdelana.

- Ko črpalka deluje, je ne puščajte brez nadzora.
- Pred vklopom naprave se prepričajte, da so kabel in vsi sestavni deli v redu.
- Naprave ni dovoljeno vklopiti, če niste obuti, imate mokre roke ali stojite v vodi.
- Naprave ne vklopite, dokler ni dokončana, in ne razstavljajte nobenih delov naprave.
- Opremo hranite stran od vode in drugih tekočin ali plinov ter jo zaščitite pred dežjem.

Neustrezna uporaba

- črpanje morske vode, umazane vode, onesnažene vode, korozivnih jedkih snovi
- črpanje tekočin, katerih temperatura presega 90 °C.
- črpanje živilskih raztopin
- črpanje vnetljivih in eksplozivnih raztopin
- uporaba brez nadzora otrok
- uporaba v bližini lahko vnetljivih tekočin (bencin, alkohol) je prepovedana
- delovanje suhe črpalke

Premestitev in prevoz

Črpalka je dobavljena v popolnem stanju, sestavljanje ni potrebno. Motor lahko popravlja le pooblaščeno osebje.

Razpakiranje

V primeru poškodbe embalaže je treba preveriti, ali se oprema med prevozom ni uničila. Pred namestitvijo in zagonom preverite, ali podatki v tabeli ustrezajo zahtevam za uporabo, za katero je bila oprema izdelana, in pogojem, v katerih bo oprema delovala.

Zaradi dimenzij in teže črpalke je ne sme biti težko premikati, vendar je to priporočljivo:

- ne premikajte opreme, če ni brez napetosti.
- odklopite sesalno in dovodno cev.
- nikoli ne spreminjajte položaja črpalke z vlečenjem za kabel

Uporaba spletne strani

- Vklopite linijo na vir napetosti - napravo je prepovedano priključiti prek razdelilnika in podaljške. Če je dolžina kabla premajhna, naj električar zamenja kabel z daljšim.

- Napravo postavite na trdno in ravno površino.
- Pravilno povežite vse sestavne dele in se prepričajte, da ne puščajo.
- Napravo priključite na vir napajanja. Prepričajte se, da je napetost enaka napetosti, ki jo zahteva črpalka.
- Sesalno cev vstavite v rezervoar, iz katerega boste črpali olje. Prepričajte se, da ni zvita ali upognjena. Konec cevi mora biti popolnoma potopljen, da črpalka ne vsrka zraka.
- Črpalko vklopite s stikalom za začetek črpanja.
- Če želite ustaviti črpanje, s stikalom izklopite črpalko.
- Po končanem delu napravo izključite iz električnega omrežja.

Opomba: Opremo je prepovedano puščati brez nadzora, da bi se izognili razlitju goriva v primeru prevelikega polnjenja posode, v katero se prečrpava. Naprave ne zaženite brez nameščenih sesalnih in črpalnih cevi.

Reševanje problemov

Težava	Vzrok	Rešitev
Črpalka se ne zažene	- pomanjkanje povezljivosti - nepravilno delovanje motorja	- preverite povezavo - kontaktna služba
Zmanjšana zmogljivost črpalke	- zrak v sesalni cevi - zamašen filter - sesalna cev ni potopljena v gorivo - nepotrebno visoka višina črpanja	- preverite, da sesalna cev ni poškodovana. - čiščenje filtra - potopite cev v gorivo. - zmanjšajte posodo.

Pro-Tech shop