Potopna črpalka za olje in dizel MINI 12V 60W



Pro-Tech shop

Navodila za uporabo

Prevod izvirnih navodil

Pred uporabo naprave preberite ta priročnik.

Splošne specifikacije izdelka

■ Črpalka za gorivo KD1170 - 12V

Črpalka je zasnovana za črpanje dizelskega goriva in parafina, razen bencina. Glava črpalke je izdelana iz železa in vsebuje bakrene cevi.

OPOMBA	Oprema ni namenjena črpanju goriv z nizko stopnjo vnetljivosti (npr. bencin, utekočinjeni naftni plin, alkohol itd.).

■ Na prvi pogled

✓ Lahka konstrukcija
✓ Enostavna namestitev in uporaba
✓ Idealno za prečrpavanje tekočin iz ene posode v drugo

A: Standardna oprema



Cevna objemka 1

Pro-Tech shop

B: Opozorilo:

1. Pred priključitvijo črpalke se prepričajte, da napetost napajalnika ustreza napetosti, za katero je črpalka zasnovana.
2. Toleranca napetosti je +/- 5 %.
3. Pretok goriva poteka v smeri puščice na črpalki.
4. Prepričajte se, da je sesalna cev ustrezno zatesnjena, da zagotovite zadosten pretok. Na konec sesalne cevi je treba namestiti omrežni filter, da se črpalka zaščiti pred poškodbami zaradi umazanije.
5. Delovni cikel črpalke je 30 minut v normalnih pogojih delovanja. Črpalka je opremljena s toplotno zaščito, ki izklopi enoto, če je dosežena najvišja delovna temperatura.

■ Specifikacije izdelka

Ime izdelka	Črpalka za gorivo	Model	KD1170
Dejavnik	Olje	Vhodni/izhodni priključek	19 mm
Napetost	KD1170 - 12V	Moč (w)	60
Stopnja pretoka	30 l/min	Najvišji tlak	3bar
Višina dviga	3m	Teža izdelka	0,8 kg
Pakiranje	1 kos v škatli in 40 kosov v glavnem škatla	Dimenzije	Premer 53 mm Višina 145 mm

■ Odpravljanje težav:

Težava	Vzrok	Rešitev
Ni začetne zmogljivosti pretoka olja	1. obrnjeni poli (+/-)	1. pravilno nastavite drogove napajanja +/-
	2. Puščanje v sesalni cevi	2 Prepričajte se, da je sesalna cev pravilno pritrjena in privita, ter preverite, ali pušča.
	3. črpalka ni potopljena	3. potopite vhod črpalke v tekočino
Majhen pretok olja	1. prenizka napetost	1. Povečajte napetost na ustrezno raven
	2. previsok prilagojena glava	2. Zmanjšanje višine
	3. filtriranje onesnaževanja	3. Odstranite umazanijo in očistite filter
	4. obrabljeno rezila ali poškodovani menjalnik	4. zamenjajte lopatice ali menjalnik

OPOMBA: Delovni cikel črpalke je 30 minut. Omrežni filter je treba redno čistiti.



Odpadkov iz električnih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Električne naprave je treba odnesti v center za recikliranje. Dodatne informacije so na voljo pri lokalnih organih.

Pro-Tech shop