Pro-Tech TOOLS

Polnilna pištola CPN 3/4"



Navodila za uporabo

Prevod originalnega navodila

Namen:
Ta pištolni razdelilnik je namenjen ročnemu točenju goriv (npr. dizelsko gorivo, bencin, olja) v povezavi z ročnimi ali polavtomatskimi črpalkami za gorivo za majhne bencinske postaje (Mini CPN).

Varnostna navodila:

- Ne uporabljajte v bližini odprtega ognja, isker ali plamena.
- Nosite ustrezne zaščitne rokavice in očala.
- Delajte na stabilni in negorljivi površini.
- Pred namestitvijo se prepričajte, da je sistem za gorivo brez tlaka.

Opozorila:

- Ne izpostavljajte visokemu tlaku, ki presega omejitev proizvajalca.
- Ne posegajte v sprožilni mehanizem.

Tehnični podatki

Model: BZL-A01
Največji tlak: 3
bar
Območje pretoka: 0–60 l/min
Medij: Nafta, olje, bencin Največja
temperatura medija: 40 °C Vhod:
3/4" | Izhod: 13/16"

Namestitev pištole

1. Preverite, ali je cev za gorivo čista in ne vsebuje nečistoč.
2. Pistolo namestite na cev ali izhod črpalke prek ustreznega navoja – tesno in brez puščanja.
3. Prepričajte se, da je pištola med točenjem goriva v navpičnem položaju. Nasvet: Za boljšo tesnjenje uporabite teflonski trak na navojih.

Kako uporabljati pištolo pri točenju goriva

1. Prepričajte se, da je ciljni rezervoar varno zaprt in ozemljen (da ne pride do statičnega naboja).
2. Počasi pritisnite sprožilec pištole in opazujte pretok goriva.
3. Ko dosežete želeno količino, spustite sprožilec.
4. Pred odklopom pustite, da se preostali tok goriva izprazni iz pištole.

Opomba: Nekatere pištole imajo lahko zaporno varovalo sprožilca za neprekinjen pretok – uporabljajte ga le, če je varno pustiti napravo brez nadzora.

Vzdrževanje

Po vsaki uporabi:

- Odprite sprožilec, da izpraznite preostalo gorivo.
- Preverite tesnila in spoje – če so obrabljeni, jih zamenjajte.
- Pištolo ohranjajte čisto – brez usedlin, prahu ali ostankov goriva. Čiščenje:
- Uporabite nežno čistilo brez silikona in krpo.
- Ne uporabljajte agresivnih topil za tesnila/gumo.

Shranjevanje

Shranjujte v suhem prostoru pri sobni temperaturi. Pištole z gorivom
v notranjosti ne shranjujte dalj časa.