Pro-Tech TOOLS

Dvigalo motorja in menjalnika 500 kg



Navodila za uporabo

Prevod izvirnih navodil

Pred prvo uporabo natančno preberite ta navodila za . Uporabnik je odgovoren, da prebere vsa navodila, potrebna za varno uporabo in delovanje, ter da razume vsa tveganja, ki lahko se pojavijo med delovanjem naprave.

OPIS

Dvigalo je namenjeno za dvigovanje in ga ni mogoče uporabljati v druge namene. Pred uporabo določite težo tovora, ki ga želite dvigniti, ta ne sme presegati največje obremenitve dvigala. Dvigalo je treba podpreti v težišču predmeta, ki ga je treba dvigniti, in ga postaviti na trdo, ravno površino. Dvignjeno breme zavarujte pred premikanjem, npr. zategnite ročno zavoro avtomobila in podprite kolesa.

STORITEV

Dvigovanje in spuščanje menjalnika:

1. Zaprite varnostni ventil tako, da ga obrnete .

2. Dvigalo namestite pod vozilo na težišče menjalnika.

3. Občasno potegnite nožni vzvod, da pritisnete sedlo dvigala na menjalnik avtomobila.

4. Odvijte menjalnik.

5. Počasi spuščajte dvigalo z menjalnikom tako, da zavrtite sprostitveni ventil v levo.

VZDRŽEVANJE

Ne pozabite naoljiti tudi nožnega vzvoda z ročico.

VARNOSTNA NAVODILA

1. Dvigalo lahko uporabljate le na trdi in ravni površini. Postavitev dvigala na neporaščeno, ukrivljeno podlago lahko povzroči nesrečo.

2. Vozilo zavarujte pred nenamernim premikanjem s stojali za dvigalo in zategnite ročno zavoro.

3. Dvigalo se uporablja samo za dviganje in spuščanje menjalnika.

4. Tudi obremenitev dvigala ne sme presegati dovoljene ravni obremenitve, saj lahko velike obremenitve poškodujejo dvigalo in ogrozijo varnost oseb.

TEHNIČNI PODATKI

Nosilnost: 500 kg

Najmanjša višina: 85 cm Največja

višina: 175 cm

Premik s štirimi kovinskimi kolesi Teža: 60 kg