Pro-Tech TOOLS

Črpalka za dizelsko gorivo in olje 12 V, 300 W



Navodila za uporabo

Prevod originalnega navodila

POMEN SIMBOLOV



Preberite in razumite navodila za uporabo. Uporabnik je dolžan upoštevati navodila za uporabo in poučiti vse uporabnike orodja v skladu s temi navodili za uporabo.



Nevarnost požara. Pri črpanju vnetljivih tekočin obstaja nevarnost požara. Na delovnem mestu ne sme biti nobenih virov vžiga, kajenje cigaret je prepovedano.



Nosite delovne rokavice. Črpalka je namenjena črpanju motornega olja, kurilnega olja in dizelskega goriva. Zaradi majhnih dimenzij in teže jo je enostavno prenašati.

VARNA UPORABA

• Delovno mesto vzdržujte urejeno. Zablokiran delovni prostor je lahko vzrok za nesrečo.
• Pred vsako uporabo preglejte napravo. Če je poškodovana, upognjena ali kako drugače poškodovana, ne začnite z delom. Morebitne napake je treba takoj odpraviti.
• Delovno mesto mora biti dobro osvetljeno in prezračeno.
• Otroke in nepooblaščene osebe držite stran od delovnega mesta. Ne dovolite jim, da bi napravo uporabljali ali premikali.
• Nikoli ne delajte, če ste utrujeni, pod vplivom alkohola, drog ali močnih zdravil, ki zmanjšujejo koncentracijo.
• Prepričajte se, da na delovnem mestu ni virov vžiga. Med delom ne kadite.
• Črpalka ni primerna za črpanje hlapnih snovi, vode, AdBlue, bencina, topil itd.
• Bodite pozorni na priključke cevi. Posledica je lahko nepravilen priključek in uhajanje črpane snovi.
• Preden črpalko priključite na napajalni vir, se prepričajte, da je stikalo v izklopljenem položaju.
• Cevi vzdržujte v dobrem stanju. Prepričajte se, da niso upognjene, zvite ali obrabljene. Ne dopustite, da bi vozilo prevozilo čez cev.
• Med delom nosite delovne rokavice, ne stojte v vodi in ne delajte bos.
• Črpanje tekočin, ki so preveč goste ali onesnažene, lahko povzroči poškodbo črpalke.
• Črpalke ne smete pustiti teči na suho. Sesalna cev mora biti potopljena v olje.
• Preprečite uhajanje olja ali razlitje tekočin. Razlito olje je treba odstraniti in takoj nevtralizirati.
• Črpalke ne puščajte delovati brez nadzora.
• Ne usmerjajte curka olja na ljudi ali živali.
• Ne poskušajte naprave premikati tako, da vlečete za cev ali napajalni kabel. Med prevozom držite črpalko za ročaj.
• Po končanem delu vedno izklopite napajanje.
• Naprave ne razstavljajte in ne prilagajajte.

UPORABA

• Napravo postavite na trdno in ravno površino.
• Pravilno priključite vse komponente in se prepričajte, da ni puščanja.
• Napravo priključite na vir napajanja. Preverite, ali je napetost enaka napetosti, ki jo zahteva črpalka.
• Sesalno cev vstavite v posodo, iz katere boste črpali olje. Preverite, da ni zvita ali upognjena. Konec cevi mora biti popolnoma potopljen, da črpalka ne sesa zraka.
• Vklopite črpalko s stikalom, da začnete črpanje.
• Če želite ustaviti črpanje, izklopite črpalko s stikalom.
• Po končanem delu odklopite napravo iz omrežja.

VZDRŽEVANJE IN SKLADIŠČENJE

• Pred začetkom kakršnega koli vzdrževanja vedno odklopite napravo iz omrežja.
• Napravo vzdržujte čisto, ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.
• Črpalko shranjujte na mestu, ki ni izpostavljeno vlagi in padavinam.
• Prostor za shranjevanje mora biti nedostopen otrokom in osebam, ki niso pooblaščene za uporabo črpalke.

Olja ne izlivajte v kanalizacijo ali na druga mesta, ki niso namenjena temu. Olje je treba odstraniti v za to namenjenem objektu.



Po izteku življenjske dobe naprave je ne odlagajte med ostale komunalne odpadke. Črpalko je treba oddati v ustrezno zbirno mesto za električno orodje.

Tehnični podatki:

Model: DYB-50, Tip: DYB-50-12V, Tlak: 1,3 bar, Sesalna višina: 3 m, Napajanje: 12 V DC, Moč: 300 W, Iztočna višina: 13 m, Pretok: 60 l/min, Število vrtljajev: 2800 vrt./min, Priključki: 3/4", Medij: Nafta, Olje, Delovni cikel: 30 min, Temperaturno območje: -10° ~ +40° C, Zaščita: IP44, Razred zaščite: Class III

Pro-Tech shop