ROČNI EKSTRAKTOR OLJA 9L



Navodila za uporabo
Prevod izvirnih navodil

VARNOSTNI UKREPI ZA IZDELEK

PROSTORNINA: 9,0 L

1. Pri tem ne uporabljajte bencina.
2. Zaradi vaše varnosti tega orodja ne uporabljajte pridobivanje ali konzerviranje nevarnih kemikalij, strupov, jedkih, jedkih, alkalnih tekočin, topil ali drugih vnetljivih snovi.
3. Izdelka in cevi ne postavljajte na mesta z visokimi temperaturami, dežjem in snegom ter na mesta z neposredno sončno svetlobo.
4. Najvišja dovoljena temperatura za ta izdelek je 85 stopinj Celzija.
5. Iz črpalne enote je treba po uporabi izčrpati tekočino in jo oprati. Uporablja se za črpanje mazalnega olja, motornega olja iz strojev, avtomobilov in motornih koles za črpanje vode iz akvarijev.

Uporabite

1. Z motorja odstranite merilno palico za olje.
2. Vstavite cev v oljno luknjo, dokler ne doseže dna oljne posode, pritrdite cev in
Pokrov za dovod tekočine, obe črpalni cevi priključite na črpalno enoto s pomočjo sesalnega adapterja.
3. Potegnite ročico v zgornji položaj in jo potisnite navznoter, črpalna enota bo začela sesati tekočino.
4. Ko je tekočina v črpalni enoti polna, črpalna enota preneha črpati. Sprostite gumb varnostnega ventila na pokrovu in vrnite ročaj črpalke na svoje mesto.
9. Izvlecite cev in odprite pokrov, olje in odpadno vodo obdelujte v skladu z lokalnimi zakoni.