Pro-Tech TOOLS

Polnilna pištola z LCD-zaslonom za merjenje pretoka goriva in olja 1"



Navodila za uporabo

Prevod originalnega navodila

Priporočljivo je, da pred merilnik namestite filter, da se iz tekočine odstranijo vse kovinske delce, ki se lahko prilepijo na magnete merilnika in izkrivijo rezultat merjenja. Če se rotor ne vrti prosto, nanesite penetracijsko mazivo na rotor, gred in ležaj. Vse nečistoče ali usedline z rotorja odstranite z mehko krtačo. Pazite, da ne poškodujete rotorja ali nosilca turbine.
Da bi zagotovili natančnost merjenja, se pred uporabo prepričajte, da v sistemu ni zraka in da so izpolnjene zahteve glede minimalnega pretoka. Napravo zaščitite pred močnimi magnetnimi polji in udarci. Ko se prikaže sporočilo „L Bat“, zamenjajte baterijo.

Tehnični podatki
Model: BZL-A10
Napajanje: 2x AAA (3
V) Največji tlak: 3 bar
Območje pretoka: 0–80 l/min
Natančnost: ±0,5 %
Ločljivost: 0,01 l
Medij: Nafta, Olje, Benzin Maks.
temperatura medija: 40°C
Priključek: 1" navoj
Zaščita: IP44

Zaslon računalnika je nastavljen tako, da se po 5 sekundah brez odziva vrne v stanje pripravljenosti.

Ponastavitev na „0“
Pritisnite gumb „DISPLAY“ za približno 1 sekundo.

Skupni znesek
S pritiskom na gumb „CALIBRATE“ se prikaže skupna količina točenega goriva. Ko skupna vsota doseže najvišjo vrednost 999,999, se samodejno ponastavi na nič.

Sprememba enot
Pritisnite „CALIBRATE“ in ga pridržite 3 sekunde, 5-krat pritisnite „DISPLAY“, nato pa pritisnite „CALIBRATE“ za preklop enot med litri (L) / galonami (GAL) / pinti (PT) / kvartami (QT).

Kalibracija
Če želite opraviti kalibracijo, pritisnite in pridržite gumb »calibrate«; prikazal se bo trenutni multiplikator A0. S pritiskom na gumb »kalibriraj« spremenimo utripajočo številko za 1 višje, s tipko »display« pa preidemo na naslednjo (utripajočo) številko. Zaslon računalnika je programiran tako, da se po 5 sekundah brez odziva vrne v stanje pripravljenosti.

Z črpanjem znane količine goriva X in odštetjem prikazane količine Y izračunamo nov multiplikator A = Y / X * A0, ki ga je treba vnesti v skladu z zgoraj navedenim postopkom.
Na primer (pri trenutnem multiplikatorju A0 = 1,00): če je prikazano 103 l, medtem ko je bilo izčrpano 100 l tekočine, nastavite vrednost 103/100 * 1,00 = 1,0300.