Pro-Tech TOOLS

Polnilna pištola z avtomatskim izklopom 3/4"



Navodila za uporabo

Prevod originalnega navodila

Ta polnilna pištola je namenjena ročnemu polnjenju goriv (npr. dizel, bencin, kurilno olje) v povezavi s črpalko ali razdelilnikom, kot je Mini CPN.

Varnostna opozorila

- Nevarnost vnetljivih snovi. Ne uporabljajte v bližini ognja, isker ali drugih virov vžiga.
- Pri ravnanju z gorivom uporabljajte zaščitne rokavice in očala.
- Tankiranje opravljajte v dobro prezračenem prostoru – brez virov isker.
- Med točenjem goriva ne kadite.
- Ne presegajte največjega delovnega tlaka, ki ga je določil proizvajalec.

2. Tehnični podatki

Model: BZL-A07
Največji tlak: 3 bar
Območje pretoka: 0–60 l/min
Sredstvo: dizel, olje, bencin
Najvišja temperatura sredstva:
40 °C Vhod: 3/4" | Izhod: 15/16"

3. Namestitev in montaža

1. Preverite, ali je dovodna cev ali izhod črpalke čist in brez nečistoč.
2. Pistolo priključite na cev/črpalko prek navojnega priključka.
3. Zategnite ročno – ne zategujte z orodjem (to lahko poškoduje tesnila).
4. Prepričajte se, da je pištola varno nameščena in pripravljena za polnjenje.

Na navoje lahko po potrebi uporabite tesnilni trak (npr. PTFE).

4. Uporaba

1. Vstavite pištolo v odprtino rezervoarja vozila ali posode.
2. Počasi pritisnite sprožilec – gorivo bo začelo teči.
3. Pretok prilagajajte po potrebi s pritiskom/spustitvijo sprožilca.
4. Ko dosežete želeno količino, spustite ročaj.
5. Počakajte, da iz pištole izteče preostalo gorivo, nato pištolo

odstranite. Ne odhajajte od pištole, dokler gorivo še teče.

5. Vzdrževanje

- Po vsaki uporabi pištolo obrišite.
- Preverite tesnila/O-obročke – če so poškodovani, jih zamenjajte.
- Poskrbite, da v gorivnem sistemu ni nobenih nečistoč.
- Shranjujte na suhem in čistem mestu. Na

gumijastih delih ne uporabljajte agresivnih topil.

6. Shranjevanje

Pištolo shranjujte stran od neposredne sončne svetlobe, vlage in toplote. Shranjujte jo na suhem mestu brez korozivnih snovi.