Pro-Tech TOOLS

Črpalka za motorno olje 230 V, 1100 W



Navodila za uporabo

Prevod originalnega navodila

PRVA POMOČ

Osebe, ki so pogoltnile strupene tekočine – če pride do pogoltnitve goriva, ne povzročajte bruhanja, ampak dajte osebi, ki je pogoltnila gorivo, popiti veliko količino mleka ali vode.
Osebe, ki so utrpele poškodbo zaradi električnega toka – odklopite vir napajanja ali s pomočjo suhega izolatorja odstranite poškodovano osebo stran od električnega voda.
Pazite, da se poškodovane osebe ne dotikate z golimi rokami, dokler ni odstranjena od električnega voda. Takoj pokličite na pomoč usposobljeno in izobraženo osebje.

TEHNIČNI PODATKI
Model: DYB-E
Tip: DYB-25ET
Napajanje: 230 V/50 Hz
Moč: 1100 W
Tlak: 4 bar
Sesalna višina: 3 m
Tlačna višina: 38 m
Pretok: 50 l/min
Priključki: 1"
Medij: Motorno olje / Mazalno olje Delovni
cikel: 30 minut
Temperaturno območje: -10° ~
+40° C Zaščita: IP44
Razred zaščite: Razred II

POJASNILO PIKTOGRAMOV



A B C D E F

A – Uporabljajte zaščito za oči
B – Pred uporabo preberite navodila za uporabo
C – Uporabljajte zaščitne rokavice
D – Izberite ustrezen način odstranjevanja
E – Komponente naprave so primerne za recikliranje
F - Oznaka CE

UPORABA
Črpalne stojnice so namenjene črpanju motornih olj in mazalnih olj iz rezervoarjev, zato se uporabljajo povsod, kjer je potrebno črpanje teh snovi, na primer na kmetijah, gradbiščih, v ladjedelnicah, podjetjih z lastnim prevozom in v zasebnih hišah.

VARNOSTNA NAVODILA
Neupoštevanje spodaj navedenih opozoril in nepravilno ravnanje s konstrukcijo črpalne stojnice proizvajalca razrešuje odgovornosti za škodo na osebah, živalih, premoženju ali sami črpalni stojnici, ki je posledica njenega delovanja, ter razveljavlja garancijo.
a) Zaščitne rokavice – dolgotrajni stik s ogljikovodiki na koži lahko povzroči draženje kože. Pri črpanju vedno nosite zaščitne PVC rokavice.
b) Prepoved kajenja – med upravljanjem naprave ne kadite in ne uporabljajte odprtega ognja.
c) Električna varnostna navodila – v notranjosti naprave je visoka napetost. Napravo smejo odpirati le usposobljeni in pooblaščeni električarji.
d) Uporabnik ne sme preseči največjih parametrov, za katere je bila naprava zasnovana.
e) Naprave med delovanjem pod nobenim pogojem ne smete pustiti brez nadzora.
f) Pred vklopom se prepričajte, da so napajalni kabel in ostali sestavni deli v dobrem stanju.
g) Naprave ne vklapljajte z bosimi nogami, mokrimi rokami ali stoje v vodi.
h) Naprave ne uporabljajte brez njenih komponent in ne razstavljajte nobenih delov.
i) Napajalni kabel in razdelilno omarico hranite izven dosega brizganja vode ali drugih tekočin ter ju zaščitite pred padavinami.

NEPRAVILNA UPORABA

a) Črpanje morske vode, onesnažene vode, vode, ki vsebuje trdne nečistote, pesek ali jedke ali korozivne snovi;
b) Črpanje tekočin, katerih temperatura presega 60 °C
c) Črpanje tekočin, primernih za prehrano
d) Črpanje vnetljivih ali eksplozivnih tekočin
e) Uporaba s strani otrok ali brez nadzora
f) Uporaba v bližini vnetljivih tekočin (bencin, alkohol itd.) je prepovedana

RAVNAJE IN PREVOZ

Naprava se dobavlja v celoti in ne zahteva nobenega sestavljanja. Motor sme popravljati le pooblaščeno osebje.
a) Razpakiranje:
Če je embalaža poškodovana, preverite, ali se naprava med prevozom ni poškodovala. Pred namestitvijo in zagonom preverite, ali podatki na tipski tablici naprave ustrezajo zahtevam za predvideno uporabo.
b) Čeprav dimenzije in teža naprave med ravnanjem ne bi smele predstavljati nobenih težav, priporočamo naslednje:
- Enote ne premikajte, ne da bi izklopili vtič iz napajalnega vira ali brez napajanja;
- Odklopite sesalno in izpušno cev;
- Naprave nikoli ne premikajte tako, da jo vlečete za napajalni kabel.

UPORABA

a) Vtič napajalnega kabla priključite na napajalnik:
- Naprave ne napajajte prek več adapterjev ali podaljškov. Če dolžina kabla ni zadostna, daljši kabel naj namesti usposobljen električar.
b) Zagon: Po preverjanju, ali so vse cevi pravilno priključene in ali je napajalni kabel priključen na vir napajanja, lahko črpalko zagnate.
Po vstavitvi sesalne cevi v rezervoar, iz katerega želite črpati, in iztiskalne cevi v rezervoar, v katerega naj se tekočina prečrpa, zagnajte črpanje tekočine s pomočjo zagonskega gumba.
OPOZORILO: Naprave ne puščajte delovati brez nadzora, da preprečite razlitje tekočine zaradi prepolnitve ciljnega rezervoarja. Naprave ne vklopite, dokler nista nameščeni sesalna in iztiskalna cev. Po končanem črpanju izklopite črpalko. V nasprotnem primeru bo prišlo do poškodb.

SKLADIŠČENJE IN POPRAVILA

Najpomembneje je, da črpalko shranite v čistem stanju. Naprave nikoli ne razstavljajte in ne razgrajujte.

Problem	Vzrok	Rešitev
Črpalka se ne vklopi	- Ni moči - Motor ne deluje	- Preverite priključitev napajanja - Obrnite se na servis
Zmanjšana moč črpalke	- Zrak v sesalni cevi - Zamašen filter - Sesalna cev ni potopljena v tekočino - Prevelika višina črpanja	- Preverite, ali sesalna cev ni poškodovana - Očistite filter - Potopite cev v tekočino - Zmanjšajte višino črpanja