Pro-Tech TOOLS

Pnevmatski trosilnik pnevmatik



Navodila za uporabo

Prevod izvirnih navodil

Stroj ima pnevmatsko napravo z nožnim , majhno prostornino in majhno težo, je priročen in prilagodljiv za uporabo ter primeren za raztezanje različnih avtomobilskih pnevmatik.

1. Pred uporabo očistite vse dele stroja in preverite, ali so vsi deli v redu, priključite vir zraka in preverite, ali prihaja do uhajanja zraka. Delovni tlak 0,4MP ± 0,1 v območju.

2. Pri širjenju pnevmatike vstavite levo in desno zaskočnico v obe strani notranje cevi in jo z odprtim nastavitvenim zatičem nastavite v pravilen položaj (idealno, če ni ohlapna ali tesna), pritisnite desni nožni pedal (↑ smer vstopa) in vreteno valja se bo začelo dvigovati. Popravilo lahko opravite po
potrditev, da je stalno .

3. Po popravilu stopite z levega pedala ↓nazaj v smeri padca), cilinder in čeljust se bosta vrnila v prvotni položaj. Pnevmatiko lahko odstranite.

4. :

1) Cilinder se ne dvigne: preverite, ali ima separator olja in vode dovod in ali desni pedal ni poškodovan.

2) Cilinder se vrača: preverite, ali je v cilindru dovolj olja in ali levi pedalni ventil ni poškodovan.

3) Nenavadno uhajanje zraka: preverite, ali je zračna cev notranjega priključka poškodovana.

4) Če je poškodovan, ga takoj zamenjajte.