Pro-Tech TOOLS

Ročni raztresalnik pnevmatik



Navodila za uporabo

1. Namen naprave

Ročni raztegovalnik pnevmatik je zasnovan tako, da olajša popravilo in pregled pnevmatik za osebne in lahke tovornjake. Naprava omogoča varno razširitev stranskih sten pnevmatike za lažji dostop do notranjosti plašča pnevmatike.

Tehnične lastnosti:

- Vrtljiva delovna površina za 180° (vodoravno) in do 60° (navpično)
- 6-stopenjska nastavitev odpiranja z varnostno ključavnico
- Vgrajen predal za shranjevanje orodja
- Robustna jeklena konstrukcija

Postopek namestitve:

1. **Osnova:**
   Podstavek postavite na ravno in stabilno površino.
2. **Stolpec:**
   Navpični steber s priloženimi vijaki privijte na podstavek.
3. **Delovna površina (pladenj):**
   Delovno ploščo pritrdite na zgornji del stebra in jo poravnajte s pozicijskim zatičem.
4. **Nastavitev mehanizma za podaljševanje:**
   V skladu z navodili namestite nastavek za prestavo - z njim lahko prilagodite položaj kavljev.
5. **Namestitev kavljev:**
   Na glavo podaljška pritrdite dolge in kratke kavlje, ki se uporabljajo za oprijemanje stranskih sten pnevmatike.
6. **Shranjevanje :**
   Plastični pladenj za orodje postavite na pripravljeno mesto na dnu droga.

Navodila za uporabo:

1. **Lokacija pnevmatik:**
   Pnevmatiko postavite na delovni pladenj z odprtino navzgor.
2. **Nastavitev razmika:**
   S pomočjo zobatega nastavljalnika izberite ustrezno širino za določeno velikost pnevmatike.
3. **Pritrditev na bočno steno:**
   V notranjost pnevmatike vstavite oba kavlja - vsakega na nasprotni stranski steni pnevmatike. S pritiskom na ročico odprite kavlje in mehanizem pritrdite z varnostnim zatičem.
4. **Nagibanje delovne površine:**
   Z nožnim pedalom prilagodite nagib delovne površine za boljši dostop do popravljanega območja.
5. **Popravek:**
   Popravilo (npr. krpanje preboja, preverjanje poškodb) izvajajte, ko so bočnice pnevmatike varno razširjene.

Varnostna :

- Delujte le na ravnih in stabilnih tleh.
- Nikoli ne uporabljajte trosilnika pnevmatik za , ki presega zmogljivost stroja.
- Ko je ročica iztegnjena, jo vedno ne pozabite zavarovati z varnostnim zatičem.
- Pnevmatike ne puščajte brez nadzora v raztegnjenem stanju.
- Po vsaki uporabi opremo očistite in preverite mehanizem kavlja.