
Pro-Tech TOOLS

# 2T rampa



## Navodila za uporabo

**1. Namen naprave**

Rampa Pro-Tech TOOLS je zasnovana za varno in stabilno dvigovanje vozil, težkih do 2 toni, kar omogoča udoben dostop do podvozja za vzdrževanje ali popravila.

**Tehnični parametri:**

- **Največja nosilnost:** 2 000 kg (2 t)
- **Material:** Trajno jeklo z nedrsečo površino
- **Dimenzije**: višina 240 mm

**Navodila za uporabo:**

1. **Priprava:**
   - Prepričajte se, da je vozilo na ravni in trdni površini.
   - Preverite, ali so rampe nepoškodovane in čiste.
2. **Postavitev ramp:**
   - Rampe postavite pred kolesa osi, ki jo nameravate dvigniti, in jih poravnajte s kolesi.
3. **:**
   - Počasi in previdno zapeljite vozilo na rampe, dokler kolesa niso povsem na vrhu rampe.
   - Potegnite ročno zavoro in ugasnite motor.
4. **Varnost vozila:**
   - Za kolesi, ki sta ostali na tleh, namestite klance, da preprečite premikanje vozila.
5. **Delo pod vozilom:**
   - Preden se spustite pod vozilo, se prepričajte, da je vozilo stabilno na rampi in da ni nevarnosti, da bi se premaknilo.
6. **Spuščanje po rampah:**
   - Ko je delo končano, odstranite klance, zaženite motor in se počasi umaknite z rampe.

**Varnostna :**

- Ne prekoračite največje nosilnosti rampe.
- Rampo uporabljajte na trdni in ravni površini.
- Vozilo pred premikanjem vedno zavarujte s klini.
- Nikoli ne delajte pod vozilom, ki ni ustrezno pritrjeno.
- Redno preverjajte stanje rampe in je ne uporabljajte, če je poškodovana.

Z upoštevanjem teh navodil boste zagotovili varno in učinkovito uporabo rampe pri vzdrževanju in popravilu vozila.

Pro-Tech shop