Pro-Tech KIDS

Otroški stol za , nastavljiv



Navodila za uporabo

Zaradi otrokove varnosti preberite ta navodila za uporabo in jih skrbno shranite!

Opis delov:



1 - jeklena cev 1

2 - jeklena cev 2

3 - jedilna plošča

4 - Pokrovi za noge

5 - Tekstilna košara

6 - Štiri kolesa

7 - Nožni pedal

8 - Telo stola

Namestitev jedilnega pladnja



- Pritisnite in držite plastični gumb za nastavitev pod jedilnico pladenj potegnite navzven in vstavite pritrdilne cevi na pladnju v odprtine v naslonu za roke. Ko je pladenj popolnoma vstavljen, sprostite plastični gumb in ga potegnite navzven, da preverite, ali je pravilno nameščen.
- Jedilni pladenj lahko nastavite v tri položaje.

Način visokega stola

1. Obrnite ogrodje stola , poravnajte dve majhni jekleni kroglici na jekleni cevi št. 2 s priključki ogrodja stola in ju potisnite, dokler se s klikom ne vstavita v majhni luknjici. Ostali trije koraki so enaki kot zgoraj.
2. Podstavek za noge vstavite v jekleno cev #2, pritisnite majhno jekleno kroglico v jekleno cev #1 in potisnite v majhno luknjo, kjer se jeklena cev #2 in podstavek za noge prekrivata, dokler se ne zaskoči na svoje mesto. Bodite pozorni: sprednja stopnica je valovita, zadnja stopnica je gladka.
3. Konce košare iz tkanine napeljite skozi kvadratne luknje v .
4. Na jekleno pečico št. 1 namestite plastične nogice - nogico A namestite na levo stran, nogico B pa na desno stran, v ravni liniji z jekleno pečico.











ProTech shop

Način ležalnika

Na dnu visokega stola pritisnite plastični gumb za nastavitev na hrbtni strani stola in ga potegnite navzgor, hkrati pa pomaknite naslonjalo nazaj, da ustvarite nagibni način.





Način zlaganja

- Na dnu visokega stolčka pritisnite sivi gumb za umik na obeh straneh sedeža, potisnite sprednje in zadnje noge okvirja sedeža v optimalni položaj in sprostite gumb za zlaganje in pospravljanje.
- Pritisnite bela gumba na obeh straneh naslona za roke, medtem ko ga vlečete , da zložite pladenj.
- Upoštevajte: okvirja stola ni mogoče zložiti v načinu nizkega stola ali gugalnega stola.





Pomembne točke med namestitvijo

1. Majhne jeklene kroglice na spojih med jekleno cevjo št. 2 in ogrodjem stola, med jeklenima cevema . 2 in 1 ter jekleno cevjo št. 3 morajo biti v stanju "popping".
2. Koleščke lahko namestite na spodnji del nog visokega stola.

Varnostna navodila

Za zagotovitev otrokove varnosti in pravilne uporabe izdelka pred prvo uporabo temeljito preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

Splošna opozorila:

Ta izdelek je namenjen otrokom, ki že samostojno sedijo (običajno od 6. meseca starosti) do približno 3. leta starosti ali do največje teže 20 kg.
Nikoli ne puščajte otrok na stolu brez nadzora.
Stol vedno uporabljajte na ravni in stabilni površini.
Pred vsako uporabo preverite, ali so vsi deli pravilno sestavljeni in pritrjeni.
Stola ne postavljajte v bližino odprtega ognja, virov toplote ali ostrih predmetov. Stola ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan ali manjka.

Uporaba varnostnih :

Varnostne pasove vedno zapnite in se prepričajte, da so pravilno zategnjeni, da otrok ne more zdrsniti ali .
Varnostne pasove je treba uporabljati vedno, ko je otrok v stolu - tudi pri kratkotrajni uporabi.

Gibljivi deli in zlaganje:

Pri zlaganju in razlaganju bodite previdni s prsti - obstaja nevarnost stisnjenja. Prepričajte se, da so vsi zaklepni mehanizmi pravilno zavarovani, ko so zloženi.

Uporaba jedilnega pladnja:

Jedilni pladenj pritrdite v skladu z navodili in vedno preverite, ali je varno pritrjen, preden v njem sedi otrok.

Vzdrževanje in čiščenje:

Plastične in kovinske dele lahko očistite z vlažno krpo in blagim detergentom. Tekstilne dele lahko obrišete z vlažno krpo ali jih odstranite in operete v skladu z navodili na etiketi. Ne uporabljajte ostrih kemikalij ali abrazivnih čistil.

Pro-Tech shop

Tehnični podatki:
Za otroke od 6 mesecev do 20 kg
5-točkovni varnostni pasovi, odstranljivi
Nastavljiva miza v treh položajih, odstranljiva Odstranljiv pladenj
Oblazinjenje iz eko usnja
Košara za shranjevanje
Namestitev s ključavnicami "click"
Nedrseče nogice
Temperaturna odpornost mize in pladnja: od -20 °C do 100 °C

Dimenzije stola:
Višina sedeža od : 76 cm Celotna širina: 60 cm
Skupna globina: 76 cm
Širina pulta: 28 cm
Višina naslona: 38 cm
Dimenzije v zloženem stanju: višina 103 cm, širina 27 cm