

Električni grelnik

		
BH-20R1, BH-30R1	**BH-50R2**	**BH-20R3, BH-30R3, BH-20R**

Navodila za uporabo

Spoštovani uporabnik,

zahvaljujemo se vam, da ste izbrali naš izdelek. Pred začetkom uporabe naprave prosimo, da pozorno preberete pomembne informacije o varnosti in uporabi. Vse škode, nastale zaradi nepravilne uporabe naprave ali v nasprotju z varnostnimi pravili, razveljavljajo garancijo in odgovornost distributerja.

Varnostna pravila in navodila za uporabo:

Električni grelnik je namenjen ogrevanju zaprtih bivalnih prostorov, kjer je treba vzdrževati določeno temperaturo.

1. Naprava je namenjena izključno za uporabo v gospodinjstvu. Ne sme se uporabljati v komercialnih ali industrijskih objektih. Naprava ni namenjena za zunanjo uporabo. Ne uporabljajte je v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije ali požara. Grelnik ni vodoodporen. Naprave ne smete uporabljati v kopalnici ali v neposredni bližini kadi, tuš kabin, vodnih cevi in podobnega.

2. Pred prvo uporabo naprave se prepričajte, da so z nje odstranjene vse zaščitne folije, ki so bile uporabljene za pakiranje naprave (folija in podobno). Zaradi lastne varnosti in varnosti vaših otrok na napravi ne puščajte nobenih predmetov (plastičnih vrečk, polistirena itd.). Pred uporabo preverite, ali naprava ni poškodovana na zunanji strani. Posebno pozornost posvetite napajalnemu kablu. Če je kateri koli del poškodovan, naprave ne smete uporabljati. Če je poškodovan napajalni kabel, ga mora zamenjati pooblaščeno podjetje ali oseba. Zaradi nekompetentnega popravila je lahko naprava nevarna za uporabnika.

3. Napravo uporabljajte le v pokončnem/navpičnem položaju.

4. Da bi preprečili pregrevanje ali požar, naprave ne pokrivajte. Naprave ne vklapljajte, če so v bližini eksplozivne ali vnetljive pare. Grelca ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali v bližino naprav za kuhanje ali ogrevanje. Naprave ne izpostavljajte sončnim žarkom, vročim površinam, vlagi, ostrim robovom in podobnemu.

5. Naprave ne uporabljajte v bližini zaves, zavese in drugih tekstilnih izdelkov (material se lahko vname).

6. Grelnik naj bo nameščen na stabilni, trdni, po možnosti ognjevarni površini v varni razdalji od pohištva ali drugih naprav.

7. Napravo je mogoče uporabljati le z že nameščenim napajalnim kablom z vtičem. Vtič mora biti priključen v ustrezno vtičnico v skladu s podatki na tipski tablici. Ne uporabljajte podaljška.

8. Aparata ali vtiča ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami. To lahko povzroči življenjsko nevaren električni udar.

9. Prepričajte se, da je napetost v omrežju enaka napetosti na napravi.

10. Vtičnica, v katero je priključen napajalni kabel naprave, mora biti vedno dostopna, da je mogoče napravo kadarkoli odklopiti iz električnega omrežja.

11. Naprave ne smete pustiti priključene na električno omrežje brez nadzora, saj obstaja nevarnost požara.

12. Napravo vedno odklopite iz električnega omrežja, ko je ne uporabljate. Če želite napravo odklopiti iz električnega omrežja, izvlecite vtič iz vtičnice. V nobenem primeru ne vlecite za kabel.

13. Če želite grelnik prestaviti na drugo mesto, napravo izklopite in nato izvlecite vtič iz vtičnice. Pred prestavitvijo napravo pustite, da se ohladi. Naprave ne premikajte tako, da vlečete za priključni kabel. Pri prenašanju naprave uporabite ročaj.

14. Površina grelca je vroča. - Po izklopu naprava še nekaj časa ostane topla – postopoma se ohlaja. Ko je grelnik v delovanju, se ne dotikajte elementov za izpust vročega zraka – obstaja nevarnost opeklin.

15. Med delovanjem grelca se ne zadržujte neposredno pred izhodom vročega zraka - obstaja nevarnost opeklin.

16. Naprave ne razstavljajte, ko je pod napetostjo – obstaja nevarnost za življenje.

17. Naprave ne dotikajte z mokrimi rokami – obstaja nevarnost za življenje. Ogrevalno napravo dotikajte le s suhimi rokami.

18. V odprtine naprave ne vstavljajte nobenih tujih predmetov. Nevarnost poškodb ali električnega udara ter poškodbe naprave.

19. Med delovanjem grelca je prepovedano kaditi cigarete, približevati se z gorečimi ali tlečimi predmeti ter uporabljati kakršne koli naprave (orodje, dodatki itd.), ki lahko povzročijo iskro – obstaja nevarnost za življenje.


20. Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, oseb brez izkušenj ali znanja o napravi, razen če to ne poteka pod nadzorom ali v skladu z navodili za uporabo naprave, ki jih zagotovijo osebe, odgovorne za njihovo varnost. Naprava je namenjena izključno odraslim in jo je treba hraniti izven dosega otrok.

Tehnične specifikacije:

Model	**BH-20R1**	**BH-30R1**	**BH-20R3**	**BH-30R3**	**BH-50R2**	**BH-20R**
Napetost napajanja	230 V	230 V	230 V	230 V	400 V	220–240 V
Frekvenca	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Električni grelnik, način delovanja:	25/1000 W /2000 W	30/1500/3000 W	25/1000 W/2000 W	30/1500/3000 W	50/2500/5000 W	30/1500/3000 W

Navodila za uporabo:

Napravo upravljate z vrtljivimi gumbi na vrhu grelca.



Način delovanja:

Z vrtljivim gumbom lahko nastavite način delovanja: prezračevanje / ogrevalna moč 1 / ogrevalna moč 2

Termostat:

Želeno sobno temperaturo lahko nastavite s pomočjo vrtljivega gumba za

nastavitev temperature. Za to:

1. Preklopite stikalo načina v eno od položajev „ogrevanja“.

2. Vrtite regulator temperature v smeri urinega kazalca, dokler ne zaskoči na svoje mesto.

3. Ko se prostor ogreje na želeno temperaturo, zavrtite regulator temperature v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ne zaskoči.

4. Termostat bo krmilil grelno telo tako, da bo temperatura v prostoru ostala na enaki ravni.

5. Po končanem delu preklopite stikalo načina v položaj »prezračevanje«, da se naprava ohladi.

Čiščenje:

1. Priporočamo, da grelec enkrat na mesec očistite prahu in drugih nečistoč. To bo zagotovilo učinkovito delovanje naprave.

2. Pred kakršnim koli vzdrževanjem napravo vedno odklopite in pustite, da se popolnoma ohladi

3. Za odstranjevanje prahu uporabite sesalnik.

4. Zunanji del naprave očistite z vlažno krpo, nato pa jo osušite s suho krpo. Naprave nikoli ne potapljajte v vodo. Ne uporabljajte agresivnih čistil ali
topil, saj lahko poškodujejo površino grelca.

Shranjevanje:

1. Pred shranjevanjem naprave jo odklopite iz omrežja, pustite, da se ohladi, in jo očistite.

2. Če naprave ne boste uporabljali dalj časa, jo skupaj z navodili za uporabo shranite v originalno kartonsko škatlo in jo shranite na suhem in dobro prezračenem mestu.

3. Med shranjevanjem na škatlo ne postavljajte težkih predmetov, saj bi to lahko poškodovalo napravo.

Garancija:

1. Garancija za to napravo se zagotavlja v skladu z veljavnimi zakoni. Osnova za uveljavljanje garancije je ohranjen dokazilo o nakupu.

2. Garancija ne velja za škodo, ki je nastala zaradi naravne obrabe delov, poškodb med prevozom, uporabe v nasprotju z namenom uporabe v skladu z navodili za uporabo, vključno z neupoštevanjem pogojev namestitve naprave.

3. Reklamacija bo upoštevana le, če je naprava dostavljena v prvotnem stanju in v originalni embalaži.

4. Na napravi je prepovedano izvajati tehnične spremembe.



Simbol na izdelku ali na njegovi embalaži pomeni, da se s tem izdelkom ne sme ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Odnesite ga na ustrezno zbirno mesto za reciklirane materiale za izrabljena električna in elektronska naprave. Pravilno odstranjevanje izrabljenih izdelkov vpliva na okolje in zdravje. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka vam bo zagotovila lokalna občinska uprava, občinski sanitarni inšpektorat ali trgovina, v kateri ste izdelek kupili.